



BWT Perla
BWT Perla Home
BWT Perla Seta
Blødgøringsanlæg

Scan for videoguides og
dokumentation



1 Leveringsomfang



Med BWT Perla medfølger:

Antal	Beskrivelse	Bemærkninger
1 stk.	Quick guide	
2 stk.	Trykslanger 1,2m	
1 stk.	Afløbs / overløbsslangesæt 8mm / 24mm	
2 stk.	5/4" gummipakninger	
1 pose	Klemmer/spænder	
1 stk.	3/4" gummipakning	
1 stk.	3/4" filtersi med pakning	
1 stk.	"Vigtige informationer" hæfte	
1 stk.	BWT loclean rensetablet	
1 stk.	BWT Testsæt	
1 stk.	BWT AQA test Easy 6 strips	

Optioner:

BWT varenr./ VVS nr.	Beskrivelse	Bemærkninger
656525010 / 398899950	BWT Installationssæt inkl. BWT specialvandlås	
656518000 / 398841912	Trykslange 1,2m 3/4"-5/4"	
400240347 /	5/4" gummipakning	
400240348/	3/4" gummipakning	
402060730 /	3/4" filtersi med pakning	
701995400 / 398841690	BWT loclean rensetablet m. 4. stk.	
652000100 / 398841303	BWT Testsæt	
652000110 / 398841691	BWT AQA test Easy m.strips	
421018750 / 398841610	BWT AQA Guard Wireless Sensor	Der kan tilkobles 10 stk.
321368000 / 398841211	BWT Perla Tabs, 10 kg	
321408510 / 398841910	BWT Hygiejnisk filter E1, 100 µm, 3/4" (1")	
321408520 / 398841980	Udskiftningsfilter til E1, 2 pak, 100 µm.	

2 Test råvandets hårdhedsgrad

Test råvandets hårdhedsgrad med BWT Testsættet. Den målte hårdhedsgrad skal anvendes til indstilling af BWT Perla blødgøringsanlægget. Sørg for, at testvandet ikke kommer fra blødgøringsanlægget.


1. Påfyld 7,5 ml råvand (op til stregen i målebægre)
2. Tilsæt 2 dråber "Lösung A" i bægre og omryst. Nu skifter vandets farve til pink.
3. Tilsæt og tæl herefter antal dråber af "Lösung B". Omryst efter hver tilsat dråbe, indtil væsken skifter til **blå** farve
4. Noter antallet af tilsatte dråber, som er lig med antallet af hårdhedsgrader i råvandet.




3 Installationstegning

Installér og monter BWT Perla blødgøringsanlægget, som vist på installationstegningen.

NB. Montage af prøveudtagningsventiler gælder installation af anlægget i etagebyggeri.



4 Opstart af BWT Perla blødgøringsanlæg

Idriftsættelse og registrering af BWT Perla	
<p>1.</p>  <p>Åbn for vandet til anlægget og luk bypasset. Anlægget starter op, vent til du ser Displayindstillinger.</p>	<p>2.</p>  <p>Vælg dansk sprog og °dH som enhed for hårdhedsgrad, tryk på CONTINUE / FORTSÆT.</p>
<p>3.</p>  <p>Tryk på CONTINUE / FORTSÆT for at gennemføre installationstjek og gennemfør de fire tjekpunkter.</p>	<p>4.</p>  <p>Til sidst påfyldes BWT Perla Tabs salt i saltbeholderen op til max. stregen.</p> <ul style="list-style-type: none">- AQA Stop Floor Sensor må ikke være våd/fugtig under opstarten.- Der må ikke fyldes vand i saltbeholderen!- Alle slanger skal være monteret og fastspændt! <p>Tryk på CONTINUE / FORTSÆT for at afslutte installationstjek.</p>
<p>5.</p>  <p>Tryk på START REGISTRATION / START REGISTRERING for at vælge om du vil registrere anlægget eller tryk på KRYDS for at fortsætte opstarten UDEN registrering. (f.eks. hvis du ikke kender anlægsejeres e-mailadresse)</p>	<p>6.</p>  <p>Først bør anlægget tilkobles WLAN / WiFi, tryk på pil nederst til højre. Vælg derefter dit netværk og indtast WiFi password.</p>
<p>7.</p>  <p>Tryk på AUTOMATIC / AUTOMATISK tildeling af IP-adresse.</p>	<p>8.</p>  <p>Tryk på CONTINUE / FORTSÆT når forbindelsen er oprettet.</p>

9.

Du kan nu registrere anlægsejerens email. Du skal indtaste anlægsejerens e-mail to gange i træk. Hvis indtastninger er identiske, kan du trykke på CONTINUE / **FORTSÆT**.

10.

Vælg Danmark (se bort fra 'postnummer' øverst) og tryk på CONTINUE / **FORTSÆT**.

11.

Indtast den hårdhedsgrad på råvandet som du målte til at starte med. Hårdhedsgraden på udgangsvandet indstilles til 6 °dH. Tryk på CONTINUE / **FORTSÆT**.


12.

Under opstarten vil BWT Perla starte en skylleprocedure. Tjek at alle slanger holder tæt! BWT Perla blødgøringsanlæg er nu idriftsat!


13.

BWT Perla er nu idriftsat, tryk på **"Forsæt til statusoversigt"** for at komme til startskærm.

5 Aktivér og afslut produktregistrering af BWT Perla



1. Tjek din mail og find aktiveringsmailen (tjek også spam-mappen)
2. Klik på linket "Aktivér dit produkt nu" for at komme til aktiveringswebsiden











1. Udfyld felterne og afslut registreringen.
2. BWT Perla er nu registreret!

6 Download "BWT Best Water Home" APP til din smartphone

"BWT Best Water Home" APP kan downloades i Apple Store og Google Play.

Opret din BWT-brugerkonto (hvis du ikke allerede har en) og anvend **samme e-mailadresse**, som blev indtastet i BWT Perla anlæggets display.

<p>1. Download app</p> 	<p>2. Åbn app</p> 	<p>3. Opret brugerkonto eller log ind</p> 	
<p>4. Bekræft konto i e-mail</p> 	<p>5. Konto bekræftet</p> 	<p>6. Log ind i app, swipe ned for at opdatere</p> 	

Idriftsættelse og produktregistrering af BWT Perla er nu afsluttet!

For mere Information scan QR kode:



Kontaktoplysninger

BWT Danmark

Geminivej 24

2670 Greve

Telefon +45 43 600 500

E-mail kundeservice@bwt.dk